

Audiovox CDM 8150	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8300	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8400	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8500	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8600	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8615	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8900TM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8910	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM 8912	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 9000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 9100	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 9500	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM 9900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM-8450 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
AUDIOVOX CDM-8915	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM-9950 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox CDM180	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM8945	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox CDM9200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Audiovox PLS8912	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Audiovox PM-8920	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Audiovox SMT5600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Bellwave Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Bellwave N101	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Benefon Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Benefon Ecs!	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Benefon Q	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Benefon Twig	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Benq Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Benq A500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Benq A520	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Benq Athena	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BenQ CF61	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BenQ CL71	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq E61	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BenQ E81	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

BenQ EF-71	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq EF51	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Benq EF61	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq EF81	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Benq EF91	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Benq M100	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Benq M220	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Benq M300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Benq M315	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Benq M350	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Benq M580	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Benq Morpheus	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq P31	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Benq P50	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Benq Qube	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
BenQ S500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Benq S660C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Benq S680C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Benq S700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq S80	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Benq S81	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Benq S88	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Benq Z2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Supported Bird Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Bird A120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird D220	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Bird D660	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird D700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Bird DV10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird G118	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird M19	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Bird Q168	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S1160	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S1160 plus	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S1180	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S1180C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S1186	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S1190	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S1198	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S1199	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Bird S296	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S310	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S570	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S580	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S588	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S668	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S689	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird S698	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S699	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird S789	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Bird S890	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird SC01	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Bird SC02	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird SC14	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Bird SC17C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Bird SF10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Bird V007	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V08	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V09	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V10	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V109	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V18	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V5200	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V5510	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Bird V78	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Bird V89	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Bird V99	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Supported BlackBerry Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
BlackBerry 5810	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 5820	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 6210	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 6220	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 6230	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 6280	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 6510	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 6710	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 6720	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 6750	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 7100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7100i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

BlackBerry 7130	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
BlackBerry 7210	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7230	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7280	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7290	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 7510	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 7520	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 7730	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Blackberry 7750	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 8100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Blackberry 8110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Blackberry 8120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BlackBerry 8300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BlackBerry 8310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BlackBerry 8320	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BlackBerry 8700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
BlackBerry 8703e	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
BlackBerry 8707	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
BlackBerry 8800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Blackberry 8820	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
BlackBerry 8830	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Boost Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Boost D615	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Capitel Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Capitel C8188	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Capitel G99	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Supported Casio Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Casio A3012CA	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Casio A5302CA	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Casio A5401CA	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Casio A5401CAII	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Casio C303CA cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported CECT Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
CECT A1000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported CKT Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra

CKT Elephant6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Codacom Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Codacom C100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C102	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C202	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C203	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Codacom C303	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C320	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Codacom C700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Comwise Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Comwise D120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Daxian Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Daxian C618	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Daxian D6300	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Denso Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Denso C202DE cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Denso DS13 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Denso Touchpoint TP120cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Denso Touchpoint TP2100 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported DiStar Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
DiStar D991C	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Supported DMOBO Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
DMOBO M900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Dopod Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Dopod 575	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Dopod 577W	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod 595	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod 818 Pro	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod 838 pro	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod C720W	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Dopod C730	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod C800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod D810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod M700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod P800W	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Dopod S301	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Dragon Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Dragon 1916	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported ELITE Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
ELITE eML2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Supported Emblaze Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Emblaze MM60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Emblaze Touch7	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Supported Enteos Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Enteos i-GO 610	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Ericsson Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Ericsson A1228c	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson A2628s	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson ER209i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R278d	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R280	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R300d	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R320	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R380	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R380e	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R520	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson R600	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T200	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T20e	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T29s	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T39m	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T60c	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Ericsson T60d	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Haier V190	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Haier V200	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V2000	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V280	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V6000	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V6100	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V6200	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier V7000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Haier Z100	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier Z300	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier Z3000	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier Z7000	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier Z7100	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Haier Z8000	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported Hitachi Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Hitachi A5303H II	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hitachi C201H cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hitachi C302H cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hitachi C309H cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hitachi P300 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Supported HP Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
HP iPAQ 510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HP iPAQ 6300	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
HP iPAQ 6500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HP iPAQ 6515	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
HP IPAQ 6800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HP IPAQ 6900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HP ipaq HW692	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HP iPAQrw6815	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported HTC Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
HTC 3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC 8100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC 8500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC 8900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Ameo	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

HTC Apache	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Athena	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Elf	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Hermes	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC HTCP3600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Kaiser	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC MDA Compact	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC MDA III	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC MDA Pro	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC MDA Vario	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Mercury	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Orange SPV	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
HTC Orange SPV C500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
HTC Orange SPV e200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Orange SPV M2000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
HTC P3450	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC P4350	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC P5500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC PU10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Qtek9100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC S710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC S730	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC SDA	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC SDA II	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC Tornado	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC TouchDual	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
HTC TyTN	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported HUAWEI Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
HUAWEI 715v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Huawei U120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
HUAWEI U526	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Huawei U626	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Huawei U636	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Huawei V716	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Huawei V810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
HUAWEI VODAFONE 710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Supported Hyundai Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
---------	----------------	----------------	-------	------------	-------------------	---------------------	-------	-------

Hyundai HG9000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai HGC-310e	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai HGC-610	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai HGC-610e	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai HGC-R201 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hyundai TX115	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Hyundai TX21B	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai TX30B	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Hyundai TX95c	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported i-mate Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
i-mate JAM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
i-mate JAQ3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
i-Mate JASJAM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
i-mate JASJAR	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
i-mate K-JAM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
i-mate SP5	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported I-MOBILE Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
I-MOBILE 510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
I-MOBILE 603	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
I-MOBILE 901	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported Infineon Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Infineon Apoxi MP1G	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported Innostream Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Innostream 50	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Innostream 79	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
innostream A11	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Innostream A20	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
innostream I2100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Innostream Inno 30	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Innostream Inno 55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Innostream Inno 89	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Innostream Inno 90	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Innostream Inno 98	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=

Lenovo I717	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Lenovo I720	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Lenovo i921	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Lenovo P708	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Lenovo P902	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Lenovo V800	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Lenovo V806	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Lexibook Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Lexibook TAB 4000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported LG Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
LG 3200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG 4600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG 4NE1	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG 535	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG 6070	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG 6190	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG A7110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG A7150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG AD5235	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG AD6335	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG AX245	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG AX3200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG AX390	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG AX490	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG AX5000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG AX8600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG B2000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG B2050	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG B2100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG B2150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG B2250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG BD2030	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG BD6070	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG BX5450	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG BX6170	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG C1100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C1200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

LG C1300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C1400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG C1500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C2000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C2100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C2200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C2500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG C2600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG C3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG C3300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C3310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C3320	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C3380	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C3400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG C910	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG CE110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG CE500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG CG225	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG CG300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG CU-500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CU320	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CU400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CU405	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CU515	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CU575	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG CX5450	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG D-512 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG DM-110cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG DM-510 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG DM310	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG F1200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG F2100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F2250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F2300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F2400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F2410	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F2500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F3000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F7200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F7250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG F9100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

LG F9200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G1500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G1600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G1610	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G1800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG G210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G220	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G232	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G233	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G252	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G259	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG G282	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G4010	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=Y=
LG G4011	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=Y=
LG G4015	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G4020	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G4050	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G5200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG G5220c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G5300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G5300i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G5310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G5400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G5500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G5600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G610	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G622	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG G650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G660	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G688	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG G692	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG G7000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G7030	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG G7050	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G7070	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G7100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G7120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG G7200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG G8000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
LG G822	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

LG G828	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G832	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G850	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G912	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG G920	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG G922	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG G932	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG G933	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG KE260	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KE500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KE600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KE770	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KE800 MIC	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KE820	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KE850	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KE970	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG-320	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KG110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG KG119	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG KG120 Obigo	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG KG130	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KG195	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG200j	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG220	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KG225	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KG240	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KG245	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KG290	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG300j	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG70	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG KG800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KG810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KG90	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KG920	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KP200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KP202	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG KS20	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG KU250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU311	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

LG KU450	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU580	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU950	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU970	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG KU990	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG L1100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG L1150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG L1200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG L1400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG L3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG L341i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG L342i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LG-500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LG-510	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LG-510W	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LG-B2060	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
LG LG-B2070	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
LG LG-C1150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LG-L5100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
LG LG-MG200d	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LG/U890/v1.0	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG LG245	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG LG500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LG8100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG LG9200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG LGC 875F cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LGC-840F cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LGE/G262	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG LGE/L600V/V10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG LGI 2100 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LGP 6800F cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LGP 7300F cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LGP-7800F cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LP1000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG LX-125VNO	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LX-160	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LX-5350	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LX-550	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG LX150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG LX260	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

LG T5100V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
LG TD7130	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TG300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG TM250	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TM510	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TM520	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TM540	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TP1100 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TP520 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TP5250 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG TU500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG TU550	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG TU575	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U8100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8130	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8138	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U8180	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U8210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U8290	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U830	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U8330	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8360	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8380	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG U8500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U880	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U970	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG U990	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
LG VI-125 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VI-5225 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VX-8500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VX4500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VX4600	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG VX5000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

LG VX5200	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VX5300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX6000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX6100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX7000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX8000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX8100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
LG VX8300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX8500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
LG VX8600	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG VX9800	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
LG VX9900v	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG W3000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
LG W800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Supported Medion Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Medion MD97200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Medion MDMP3010	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Medion MP3000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Supported Mitsubishi Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Mitsubishi D208	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D209i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D2101V	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D210i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D211i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D251i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D251iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D252i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D501i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D502i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D503i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D503is	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D504i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D505i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D505iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi D506i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Mitsubishi M172	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Mitsubishi M21i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Motorola C975	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola C980	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola C980M	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E1 ROKR	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E1000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E1070	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E3-Diot	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola E310	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Motorola E365	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola E375	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E378i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola E380	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola E398	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E398B	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E398e	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E398u	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E550	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E680	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E680G	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola E680i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Motorola E770v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E770V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E790	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola E815	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola GATW	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola i205 / i305	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i215	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i265	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i275	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i285	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i30sx	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i450 / i415 / i355	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i550	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i560 / i450	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i60	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i730	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola i760	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i833 / i835 / i836	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola i85s/i50sx	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola i860	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=

Motorola Razr V3xR	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RAZR V3xvM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola Razr V3xx	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola Razr V6v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RAZR V9	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RAZRmaxxV3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RAZRV3x	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RazrV3xM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RAZRV6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola RazrV8	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Motorola RIZR-Z8	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Motorola ROKR E2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Motorola ROKR Z6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Motorola RZR maxxK3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola SLV-L7c Obigo	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola Speed	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola T191	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola T192	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola T280	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola T33	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola T720	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola T720 cdma	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola T720i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola T720M	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola T720PM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola T725E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola T73x	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola Talkabout 191	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Talkabout 192	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Talkabout 193	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola TalkAbout T2288	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Talkabout V2267	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Timeport 250	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Timeport 260	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Timeport 280	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola Timeport8767 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V100	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V1050	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola v1075	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V1100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=

Motorola V171	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V173	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V176	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V180	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V180ENS	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V185	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V186	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V188	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V190	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V191	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V195	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V197	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V200 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V220	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V226	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V235	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V237	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V260	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Motorola V265	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V26X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V270	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V276	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola V280	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V290	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola V295	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Motorola V3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V300R	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V303	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V303p	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Motorola V325	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V330	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V360	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V360i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V360v	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V361	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3b	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3ie	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V3m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Motorola V3r	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3re	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3t	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V3v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V50	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V501	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V505	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V51 / V8088	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V525	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V525M	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola V535	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V540	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V545	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V547	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V550	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V551	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V555	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V557	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V557p	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V560	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V60 c cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V600R	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola v60i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V635	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V66	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V66i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V690	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V70	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V730	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V8	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V80	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola v8162 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola V868	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V872	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Motorola V878	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=

Motorola V975	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V980	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola V9m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola Ve	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
Motorola W220	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola W230	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola W370	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola W377	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Motorola W385	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Motorola W398	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola W490	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola W510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Motorola W800i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported MS Generic Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
MS Generic Pocket PC 2002	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
MS Generic Pocket PC 2003	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
myway Slim	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Supported Nec Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Nec 6206	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nec DB7000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
NEC e101	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec e1108	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
NEC E122	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec E132	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
NEC e160	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec E232	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Nec E238	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
NEC e242	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Nec E338	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nec E525 / N525	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec E530	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
NEC e540	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Nec E606	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
NEC e949	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Nec N110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N118	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N2001	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N2002	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N2051	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N208	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N208S	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N209i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N2102V	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N210i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N211i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N211iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N21i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N223i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N22i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N251i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N251iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N252i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N2701	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N31i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N331i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N341i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N342i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
NEC N343i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N400i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
Nec N401i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
Nec N410i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N411i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Nec N412i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N500i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N501i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N502i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N502it	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N503i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N503iS	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N504i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N504iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N505i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N505iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nec N515i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nec N525i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Nokia 3560	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3585	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3585i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3586i / 3589i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3590	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3595	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3600	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 3610	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 3620	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 3650	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 3660	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5070	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5100	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 5140	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5140i	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5200	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5210	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 5300	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5310	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5310 Xpress Music	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5500d	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5510	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 5610	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 5700	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6010	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6015	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6020	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6021	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6030	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6060	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6061	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6070	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6080	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6085	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6086	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6100	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6101	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6102	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6102i	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6103	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6108	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Nokia 6110	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6111	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6120c	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6125	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6126	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6131	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6133	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6136	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6151	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6155	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6155i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6165i	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6170	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6185	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6200	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6210	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6215	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6220	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6225	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6230	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6230i	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6233	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6234	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6235	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6236i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6250	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6255	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6256i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 6260	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6265	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6267	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6270	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6275i	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6280	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6282	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6288	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6290	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6301	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6305i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6310	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6310i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Nokia 6315	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6340	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6340i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6360	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6385	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6500	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6500c	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6500s	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6510	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6555	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6555b	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6560	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6585	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6590	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6600	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6610	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6610i	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6620	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6630	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6650	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6651	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6670	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6680	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6681	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6682	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6708	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6800	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 6810	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6820	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 6822	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 7110	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 7160	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Nokia 7190	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 7200	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Nokia 7210	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 7250	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 7250i	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Nokia 7260	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 7270	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 7280	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Nokia 7360	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

O2 Xda Stealth	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
O2 Xda Zinc	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
O2 XM	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Onda Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Onda N1000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Onda ONDA-N5020	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Supported One Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
One GR1000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Supported Openwave Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Openwave OPWV-SDK/62	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Supported Optus Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Optus D736	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Palm Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Palm 680	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Palm Blazer	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Palm Blazer D060	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Palm D052	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Palm Treo 600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Palm Treo 650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Palm Treo 750	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
palm Treo700p	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Panasonic Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Panasonic A200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic A210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Panasonic A500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic C808P cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic G50	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Panasonic G60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic G70	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=

Panasonic GD35	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic GD67	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Panasonic GD75	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic GD76	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic GD86A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic GD87	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic GD88	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic GD93	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic GD95	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic GD96	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic MX6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic P2002	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P209i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P209is	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P2102V	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P210i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P211i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P211iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P251iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P252i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P252iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P341i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P501i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P502i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P503i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P503iS	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P504i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P504iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P505i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P505iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P821i (Doccimo)	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic P900i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Panasonic SA6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic SC3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Panasonic VS2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic VS3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic VS6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic VS7	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic X100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic X200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Panasonic X400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Panasonic X60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X66	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X68	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X70	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Panasonic X700	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic X701	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Panasonic x77	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Panasonic X800	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported Pantech Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Pantech 215	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech 8000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech 820	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Pantech C120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech C150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech C300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech C510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech C810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech Cocoon	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Pantech G200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech G900 Java	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GB100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GB200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GB300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GB300 Java	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GF-500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech GF200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GF200 Java	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GI100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech GI100 Java	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech GPM500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Pantech Ice	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
PANTECH PG-1310V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Pantech PG-3000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
PANTECH PG-3500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech PG-6100J	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG1200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG1210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG1400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG1405	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG1410	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG1500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG1600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG1900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PG3200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG3210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG3300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Pantech PG3310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Pantech PG6100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Pantech PN215	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Pantech PT-G310c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech PT-G700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech PT-GB210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech Tx130c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Pantech TX215C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Philips Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Philips 162	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 350	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 355	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 355j	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 362	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 530	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 535	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 568	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Philips 588	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Philips 636	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 639	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 655	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 660	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=

Philips 662	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Philips 755	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 760	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 766	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 768	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Philips 855	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips 859	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
PHILIPS 960	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
PHILIPS 960	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Philips 9@9c Xenium	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Philips Azalis 218	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Azalis 238	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Azalis 268	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Azalis 288	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 121	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 311	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 316	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 318	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 330	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 620	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 625	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 820	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 822	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 825	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Fisio 826	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Ozeo 808	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips P390	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Philips S661	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Philips S890	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Philips S900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Philips V21	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Philips Xenium 9@9++	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported plm Handsets								

Handset plm 1755p Supported Porsche Handsets	Mono Ringtones =N=	Poly Ringtones =N=	Logos =N=	Wallpapers =N=	Animated pictures =N=	Funsounds/Realtones =N=	Video =N=	Vibra =N=
----------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------

Handset Porsche P-9521 Supported Qtek Handsets	Mono Ringtones =N=	Poly Ringtones =Y=	Logos =N=	Wallpapers =Y=	Animated pictures =Y=	Funsounds/Realtones =Y=	Video =Y=	Vibra =Y=
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Qtek 8010	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Qtek 8020	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Qtek 9000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Qualcomm Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Qualcomm 2135	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Qualcomm 2345	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Qualcomm QCP 1900 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Qualcomm QCP 2760 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Qualcomm QCP 860 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Sagem Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sagem CO210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem CO230	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem MO130m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem MW 3xxx	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem MW 9xx	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 100X	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 101X	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 200X	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 201X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem My 202X	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 302X	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem MY 3078	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem My 400X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem My 401X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem My 700X	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Sagem My Mobile TV	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem My V-85	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem My W-7	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=
Sagem my-202	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem my-213	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my-411Cv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my-501C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my-850V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my-V55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem my-V56	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Sagem my-V65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem my-V75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my-V76	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my202C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem my212X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem my214X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem my300X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem my301X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem MY3026e	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem my302X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem my400V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my401C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAGEM my401Z	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my411V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my411X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my501X	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my600v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my600x	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem my700x	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem my800v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myC-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myC-3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC-3b	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC-3s	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC-4	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC2-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myC2-3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myC2-3m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC3-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myC3-2j	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem myC4-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem myC5-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem myC5-2T	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem myC5-2v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAGEM myC5-3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myS-7	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sagem myV-76	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX-1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myX-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myX-2G	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myX-2m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=

Sagem myX-3d	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem myX-4	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX-4T	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX-5	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myX-5m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myX-6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myX-7	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sagem myX-8	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX1-2w	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myX2-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Sagem myX2-2m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myX3-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myX5-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX5-2m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX5-2T	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem myX5-2v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX6-2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myX6-2ege	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myZ-3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sagem myZ-5	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem myZ-55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem RFD4	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem SAGEM-myW-7	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sagem SG 345i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem SG321i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem SG322i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem SG341i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem SG342i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem SG343i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem Vodafone Simply Sagem VS1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem Vodafone Simply Sagem VS2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sagem Vodafone Simply Sagem VS3	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sagem XS200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Samsug Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Samsug SGH-L400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported SAMSUNG Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
SAMSUNG 706SC	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Samsung A330	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung A500 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung A727	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung A795	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung A850	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Samsung a870	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Samsung A890	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung a930	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung A970	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung a990	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung C137	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung C207	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung C208	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung C238	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung C240	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung D108	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung D357	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D407	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D488	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung D510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D520	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung D608	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung D720	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung D730	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung D800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung D806	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D807	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D820	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung D828	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung E100A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E108	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E348	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung E358	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung E568	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung E600C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E630C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E638	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E648	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung E728	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung E800C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung E810C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=

Samsung SGH-A801	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-A811	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-A821	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-C100	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-C108	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-C110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-C130	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C160	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-C170	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C180	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-C200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-C200C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C225	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C230	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C230C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C260	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-C300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C327	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C416	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C417	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C450	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-C520	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-D100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-D300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D307	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D347	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D357	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-D406	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D410	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-D415	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-D418	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-D428	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-D500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-D500C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D500E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-D508	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D528	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-D600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-D600E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Samsung SGH-D606	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D720	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-D807	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D808	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-D830	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-D900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D908	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-D908i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E105	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E116	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E217	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-E256	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E258	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E310C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E315	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Samsung SGH-E316	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E317	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E318	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E330	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E330C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E330N	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E335	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E338	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E340	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E340E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E350	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E350E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E350V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E351	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E356	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E360	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E370	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E376	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E378	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E378	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=

Samsung SGH-E380	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E388	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-E390	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E420	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E428	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E480	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E490	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E530	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-E530C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E568	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E570v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E590	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E608	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E610	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E610C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E630	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E635	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E640	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-E690	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E700A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E708	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E715	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E720	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-E720C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E730	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E736	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E738	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E740	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E750	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-E760	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E770	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E780	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E786	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E788	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E790	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Samsung SGH-E800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-E808	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E818	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E820	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-E830	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E840	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E850	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-E860V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E880	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E890	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E898	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-E900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E908	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-E950	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F308	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Samsung SGH-F330	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-F700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-G600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-G800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-I300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-i520V	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-I600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-i601	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-i607	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-I620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-I700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-I750	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-J600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-J600E	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-J600V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-J608	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-J750	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-L760	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-M300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-M300V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=

Samsung SGH-R210S	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-R220	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-S105	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S208	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S300m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S307	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S308	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S341i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S500	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-S508	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T100	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T108	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T208	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T209	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T209R	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T219	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T319	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T319R	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T400	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T409	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T410	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T419	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-T429	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T500	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-T509S	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-T519	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-T619	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-T629	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-T629R	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-T639	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-T709	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-T719	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-T729	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-T809	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-U100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-U300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-U540	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=N=
Samsung SGH-U600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-U620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Samsung SGH-U700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-U708	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-V100	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-V200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-V205	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-V206	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-V208	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X100A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X105	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X120	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X140	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X426	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X427	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X427M	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X430	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X438	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X450	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X458	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X460	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X461	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X475	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Samsung SGH-X480	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X481	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X486	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X488	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X490	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X495	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SAMSUNG SGH-X496	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-X500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-X510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X510V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X520	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X540	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X550	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X600A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X608	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=

Samsung SGH-X609	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGH-X610	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X620C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X636	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X640	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X640C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X648	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGH-X650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X656	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
SAMSUNG SGH-X660	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-X660V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-X678	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-X680V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-X686	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-X700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-X708	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-X810	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z105	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z107	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-Z140	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z140V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z170	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z230	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGH-Z240	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-Z310	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z370	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z40	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z500V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z540	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z548	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-Z560	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-Z560-Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-Z630	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SGH-Z720-Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

SAMSUNG SGH-ZM60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-ZV10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-ZV30	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-ZV50	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-ZV60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGH-ZX20	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGHC140	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGHC207L	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGHD840	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGHX-166	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SGHX160	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGHX506	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGHX507	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Samsung SGHX530	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Samsung SGHX630	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SGHX680	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SHG-N700	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH M510	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SPH-A4000 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A460	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A500	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A505	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A520	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A540	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A580	=N=	=N=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A640	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A660	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A760	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A820	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A840	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
SAMSUNG SPH-A860	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-A920	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SPH-A940	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SAMSUNG SPH-A960	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SPH-I300	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-M250	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SPH-M300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-M620	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Samsung SPH-N200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPH-N300	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Samsung SPHA900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Sanyo MM-5600 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo MM-7400 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo MM-7500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo MM-8300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo MM-9000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo MVP	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo PL-3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PL2400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PL6600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS-2300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS-4930	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS-7400KTQ	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo PLS-8200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS-8300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo PLS2400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS3200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS4920KTQ	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS6600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLS6650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo PLSM1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo PM-8200 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo RL-4920 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo RL-4930	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo RL-7300 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo RL2000 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo RL2500 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo S2300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo S750	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP 6600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP 8500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP 9000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP-2400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-2500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-3200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-4000 cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-4500	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-4700	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-5000	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-5150	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-5300 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=

Sanyo SCP-6200	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-7000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-7050	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP-7400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP-7500	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP-8400	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP-M1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo SCP4920NZ	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP6600CA	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sanyo SCP6650	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
SANYO SCP7000CA	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
SANYO SCP8300NZ	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=
Sanyo VI-2300	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sanyo VM4500 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported SEC Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
SEC SGHE570	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Sendo Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sendo M550	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sendo M570	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sendo S220	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sendo S330	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sendo S360	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sendo S600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sendo SV663	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sendo X	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Sharp Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sharp 770sh	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp 880	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GX21	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GX22s	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GX31	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GX40	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GZ100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GZ100s	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP GZ200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Sharp Vodafone 550SH	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp Vodafone 703SH (Lyra)	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp Vodafone 802SH	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp Vodafone 902SH	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp Vodafone 903SH (Hercules)	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
SHARP Vodafone V703SHf by SHARP	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp WXT71	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp WXT91	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sharp Z800	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Siemens Handsets								

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Siemens A31	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A31a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A50 / 1168	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens A55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A56	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens A56i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens A57	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens A60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A62	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens A76	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AF51	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AL21	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AL21a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AP75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AX72	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens AX75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens C110	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens C35i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens C45	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens C55 / 2128	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens C56	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens C60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens C61	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens C62	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens C65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Siemens C65 Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Siemens C66	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Siemens C6C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Siemens C72	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Siemens C75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens C81	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens C81F	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens CF62	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens CF6C	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens CF75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CF76	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CFX65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Siemens CL71a	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
SIEMENS CL75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens CX65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CX65 Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CX65-China	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CX70	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CX70 Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens CX70-IMode	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SIEMENS CX75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens CX75 Vodafone (Phoenix)	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens CX7A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens CX7C	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens CX7V	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens E71	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens E71A	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens EL71	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens ELC1	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens ELF-1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens IC35	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens M35	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens M45	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens M46	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens M50 / 3118	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens M55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens M56	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens M65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens M65 Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens M65-China	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens M75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens M81	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens MC60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Siemens MC6C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens ME45 / 3618	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens ME75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens MT50	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S35	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S40	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S45	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S45i / 6618	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S46	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens S55 / S57	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens S56	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens S57	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens S65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens S65-China	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens S65-Vodafone	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens S66	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens S68	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Siemens S75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens S7C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SF65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens SF65v2	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Siemens SFG75	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens SK65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens SK65-RIM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens SL42	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL45 / 6688	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL45i / 6688i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL56	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL5C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens SL65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens SL65-China	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
SIEMENS SL75	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SL7C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SL7F	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SP65	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Siemens ST55	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Siemens ST60	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SX1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Siemens SX45	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Siemens U15	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=

Supported SKYWORTH Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
SKYWORTH E750	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported Sonim Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sonim XP1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Supported Sony Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sony CMD-J5	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony CMD-J7/J70	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony CMD-Z5	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony CMD-Z7	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO210i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO211i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO212i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO502iWM	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO503i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO503is	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO504i	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO505i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony SO505iS	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported Sony Ericsson Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Sony Ericsson 290i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson A100i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson A1101S	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson A1402S	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson B200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson D750c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson D750i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson F500i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson J200C	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson J200i	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson J210	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson J210C	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson J220a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson J220i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Sony Ericsson J230i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson J300a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson J300c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson J300i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K200i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson K220c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson K220i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson K300 series	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson K300a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K300c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K300i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K310a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K310c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K310i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K310iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K320i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K500c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K500i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K500i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K506c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K508c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K508i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K510a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K510c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K510i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K530i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K550c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K550i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K550im	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K600c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K600i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K608i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K610c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K610i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K610im	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K618i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K630i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K700	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K700c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K700i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson K750c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Sony Ericsson K750i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K770i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K790a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K790c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K790i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K800c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K800i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K810c	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson K810i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K850i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson K858c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson M600i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P1i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson P900	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P908	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P910a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P910c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P910i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson P990i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson S500c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson S500i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson S600c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson S600i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson S700c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson S700i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson s710a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson T100 / T102 / T106	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T123i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson T200	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T206	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T226	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T230	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T237	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T238	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T250i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T290	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T290a	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T290c	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T290i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T300	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=

Sony Ericsson T302	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T306	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T310	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T312	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T316	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T600	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T608 Sprint	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T60d	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T61	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T610	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T616	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T618	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T628	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T62u	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T630	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T637	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Sony Ericsson T650i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson T68	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson T687c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson T687i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson V600i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson V630i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson V640iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson V800	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson V802SE	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W200a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W200c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W200i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W200iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W300c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W300i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W550c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W550i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W580c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W580i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W600c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W600i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W610c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W610i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W660i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W700c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=

Sony Ericsson W700i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W710i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W800c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W800i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W810c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W810i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W830i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W850c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W850i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W850iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W880i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W880iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W900i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W910i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W910iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson W950i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson W960i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson Z1010	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson Z200	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson Z208	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson Z250i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z300a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson Z300i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson Z310a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z310i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z310iv	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z320a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z320i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Sony Ericsson Z500a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson Z500c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson Z500i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Sony Ericsson Z520a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z520c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z520i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z530c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z530i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z550a	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z550c	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z550i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Sony Ericsson Z558i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Sony Ericsson Z600	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Telit GM882	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Telit GM910i	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Telit GM940	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Telit UCIO	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Telson Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Telson TDC-8100	=N=	=Y=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported TIANYU Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
TIANYU KTOUCH V908	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Supported Toshiba Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Toshiba	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Toshiba 803	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Toshiba A1304T	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Toshiba A5501T	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Toshiba C301T cdma	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Toshiba T2101V	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Toshiba TS10	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Toshiba TS21i	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Toshiba TS605	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Toshiba TS608	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Toshiba TS921	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Toshiba V808	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported Uniscope Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Uniscope U2	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Supported Unknown Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Unknown FV828	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported UTStarcom Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
UTStarcom GZ	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
UTStarcom PCS-1400VM	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
UTStarcom PLS7075 KTQ	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Supported Vertu Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Vertu Ascent Ti	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Vertu Vertu/2.0	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported Virgin (Bellwave) Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Virgin (Bellwave) NEO100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Virgin (Bellwave) NEO200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

Supported Vitelcom Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Vitelcom M130	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Vitelcom SP710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Vitelcom SP740M	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Vitelcom TSM340	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Supported Vitelcom (Movistar) Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Vitelcom (Movistar) TSM-1	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-100v	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-30	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-5	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-5m	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-6	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=
Vitelcom (Movistar) TSM-7	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=N=

Supported VK Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
VK VK1000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK1100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK200	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK2000	=N=	=N=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK2010	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK2020	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK3100	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK4000	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=N=
VK VK700	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=

Supported Vodafone Handsets

Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Vodafone 710	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=
Vodafone v1640	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
Supported WAP Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
WAP Simulator	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=
Supported WapTiger.com Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
WapTiger.com Waptiger 4.0	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported Wonu Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Wonu S1	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Wonu S3	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=	=Y=
Supported WXD Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
WXD DY08	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported XGCJ Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
XGCJ F420	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=N=	=N=	=Y=
Supported Zonda Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
Zonda ZMNG1860	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=	=N=
Supported ZTE Handsets								
Handset	Mono Ringtones	Poly Ringtones	Logos	Wallpapers	Animated pictures	Funsounds/Realtones	Video	Vibra
ZTE F151	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F152	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F153	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F156	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F158	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F165	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F252	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F256	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F850	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=

ZTE F866	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE F880	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=
ZTE ZTE-F150	=N=	=Y=	=N=	=Y=	=Y=	=Y=	=Y=	=N=